

取扱説明書

HC-05B(W) STROBE UNIT

取付の前に

この度は HC-05B(W) 威嚇用ストロボユニットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しい取扱い方法によりご使用いただけますようお願いいたします。

この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意



警告

- エアバック装着車、その他特殊な装置を装備している場合にはバッテリーの配線を抜くなどして電源供給を止めないよう留意してください。特殊な装置が誤作動する可能性があります。
- 取付の際に誤った配線をする、車両の装置、機器類を破損あるいは損傷する可能性がありますので、必ず正しい取付、配線を行ってください。


一般注意事項



注意

- 本製品は12V.D.C専用です。24V.D.C車へ取り付けると故障しますのでおやめください。
- 製品の取付を行う前に必ず本説明書をよくお読みください。
- 本製品を熱、ほこり、油等の多い場所に保管、設置しないでください。火災、感電、故障などにより死亡や大けがになる可能性があります。
- 本製品の取付には車両電装に関する詳しい知識と技術が必要です。取付は必ず車両電装に関する詳しい知識と技術をお持ちの取付店にて行ってください。専門の知識や技術のない方が取付を行うと車両、本製品の故障・損傷のみならず、人体にも危険が及ぶ可能性があります。
- 本製品は確実に固定してください。固定が不十分であると、故障の原因になったり、性能が十分に発揮されない可能性があります。
- 本製品は他の機器と干渉する場所や他の機器に影響を及ぼすような場所には設置しないでください。
- 本製品の取付時は換気と鍵の閉じこめ防止のため窓を開けて作業することをお勧めします。
- エアバックや盗難防止機能付ステレオを装備した車両の多くはバッテリーが外されたことを記憶する機能を有しています。この記憶状態をリセットするには専用のID番号が必要となり、その車両を購入したディーラーでなければ解除できないことがあります。
- 万一誤った設置や配線、車両電装の知識不足による誤った配線方法により車両の破損、故障が発生しても当社では一切責任は負いかねます。


梱包物



ストロボ本体（固定用マグネット付）X 1

取付け説明

ストロボの電源（赤、黒）線がそれぞれ+12Vとボディーアースへ接続されるとストロボが点滅します。本ストロボをアラームに接続する場合はアラームのサイレン出力の極性（+/-）をよく確認してから接続してください。VISION製アラームと接続する場合には赤色線を+12Vへ接続し、黒色線をVISIONアラーム橙線へ接続します。



赤

常時+12V (+B)

黒

VISIONアラーム橙線へ接続します。

注意！：本製品は防滴構造です、取付はなるべく水のかからない場所を選んで行ってください。

VISIONシステムと組み合わせた場合の動作

☆VISIONセキュリティが本警報を発した場合に約30秒間（およそ45回）点滅します。

☆VISIONセキュリティが警告を発した場合には1回点滅します。

★セキュリティのON/OFF時には点滅しません。